


MD ZOOM LENSES

50—135MM F3.5 70—210MM F4 75—150MM F4 100—200MM F5.6 100—300MM F5.6


BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES




NAMES OF PARTS

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

(75-150mm f/4 MD Zoom)





BEZEICHNUNGEN DER TEILE

- 1 Ring für Brennweiten- und Scharfeinstellung
- 2 Entfernungsskala
- Infrarot-Index
- 4 Entfernungsindex
- 6 Brennweitenmarkierungen
- 6 Arretierung für kleinste Blende
- MD-Kupplung
- 8 MC-Kupplung

- 9 Blendenindex
- Blendenring
- Markierung für Objektivwechsel
- Schärfentiefeskala

Nur für Zoom-Objektive 70-210 mm und 100-300 mm:

- (B) Abbildungsmaßstäbe
- MACRO-Index

MONTIEREN UND ABNEHMEN DES OBJEKTIVS

Zum Montieren des Objektivs den Rückdeckel abnehmen, den roten Markierungspunkt an der Objektivfassung mit der roten Markierung am kameraseitigen Bajonett in Übereinstimmung bringen, das Objektiv einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es hörbar einrastet (A).

Zum Abnehmen des Objektivs den Knopf für die Bajonettentriegelung (an der Kamera) gedrück halten und das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen; dann aus dem Bajonett herausheben (B).

(A) (B)





GEGENLICHTBLENDE


Um die Gegenlichtblende in Gebrauchsstellung zu montieren, nimmt man zuerst den vorderen Objektivdeckel ab. Dann drückt man die beiden Rastriegel an der Gegenlichtblende, setzt die Blende auf das Objektiv und läßt die Rastriegel los, damit die Blende fest in der Nut auf dem Objektiv sitzt (C).

Für Transport und Aufbewahrung drückt man ebenfalls die beiden Rastriegel und zieht die Gegenlichtblende vom Objektiv ab. Dann die Gegenlichtblende umgekehrt über das Objektiv-stülpen, die Rastriegel drücken und die Gegenlichtblende einrasten lassen. Frontdeckel wieder aufsetzen (D).

BRENNWEITEN- UND SCHARFEINSTELLUNG

Für die Brennweiteneinstellung den Ring für Brennweiten- und Scharfeinstellung vorwärts oder rückwärts verschieben. Die Brennweiten können am Objektivtubus abgelesen werden.

Für die Scharfeinstellung den Ring im bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Hauptobjekt im Sucher optimal scharf erscheint.



NAHEINSTELLUNG (MACRO)

(Nur für Zoom-Objektive 70-210 mm und 100-300 mm)

Die Abbildungsmaßstäbe sind blau am Objektivtubus angezeigt. Beim Scharfeinstellen im Nahbereich gibt der MACRO-Index auf der blauen Skala den eingestellten Abbildungsmaßstab an. Index und Skala können auch dazu verwendet werden, einen bestimmten Abbildungsmaßstab vorzuwählen.

Der größte Abbildungsmaßstab ist 1:3,9 (0,256X). Um diesen Maßstab zu erreichen, stellt man das Objektiv auf die längste Brennweite ein und dreht es an den Nahanschlag (kürzeste Entfernungseinstellung).

ANMERKUNG

Die Makro-Einstellung dieser Objektive ermöglicht es Ihnen, Nahaufnahmen von Insekten und Blumen zu machen. Sie sind nicht für das Kopieren von Dokumenten oder Kunst Reproduktionen vorgesehen, wofür spezielle Makro-Objektive von Minolta zur Verfügung stehen.

SCHÄRFENTIEFESKALA

(Nur Zoom-Objektive 50-135 mm, 75-150 mm, 70-210 mm und 100-300 mm)

Die für die eingestellte Blende geltenden Linien der Schärfentiefeskala begrenzen den Entfernungsbereich mit ausreichender Schärfe (den Schärfentiefebereich), wenn ein Objektiv auf eine bestimmte Brennweite und Entfernung eingestellt ist.

Mit Hilfe der Schärfentiefeskala kann man auch die Entfernung so einstellen, daß ein Objekt im vorgegebenen Schärfentiefebereich bleibt. (Weitere Einzelheiten zur Schärfentiefe finden sich in der Bedienungsanleitung der Kamera.)

ANMERKUNG

Dabei ist zu beachten, daß sich die Schärfentiefe mit längerer Brennweite (bei gleichbleibender Blenden- und Scharfeinstellung) verringert; umgekehrt wird der Schärfentiefebereich größer, wenn eine kürzere Brennweite gewählt wird.

INFRAROT-INDEX

(Nur für Zoom-Objektive 50-135 mm, 75-150 mm, 70-210 mm und 100-300 mm)

Um eine richtige Scharfeinstellung bei Verwendung von Infrarot-Film zu gewährleisten, zuerst mit sichtbarem Licht scharfstellen, dann das Filter auf das Objektiv schrauben und den Entfernungsring nach rechts drehen, um den ermittelten Entfernungswert vom Entfernungsindex auf den gegenüberliegenden roten Infrarot-Index zu übertragen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Niemals die Glasoberflächen berühren. Lose Schmutzteilchen mit einem Luftpinsel entfernen. Falls nötig, die Glasflächen mit einem weichen, sauberen Tuch (das bei Bedarf mit einem Tropfen Linsenreinigungsmittel angefeuchtet werden kann) reinigen.
- Auf keinen Fall Reinigungsflüssigkeiten direkt auf die Glasoberfläche tropfen!
- Bei Nichtgebrauch die Objektive mit aufgesetzten Deckeln an einem trockenen und kühlen Ort (frei von schädlichen Gasen und Chemikalien) in ihrem Behälter aufbewahren.
- Für alle Überprüfungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Minolta-Service.

TECHNISCHE DATEN

OBJEKTIN	\In ^c	SEN GRI	JPPEN BILDVIN	ELMAH	SREWLE GROS	STAR LIVE	ASTE ALLE	KRIDE ABNESSUNCE	GEMICH
50-135mm f/3,5	12	10	47°-18°	1,5m		f/32	55mm	φ68,5 x 118mm	480g
70-210mm f/4	12	9	34°-12°	1,1m	0,256X	f/32	55mm	φ72 x 153mm	635g
75-150mm f/4	12	8	32°-16°30′	1,2m		f/32	49mm	φ64 x 113,5mm	445g
100-200mm f/5,6	8	5	24°-12°30′	2,5m		f/22	55mm	φ64 x 171,5mm	595g
100-300mm f/5,6	13	10	24°-8° 10′	1,5m	0,256X	f/32	55mm	φ72 x 187mm	700g

Technische Änderungen vorbehalten.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H. Minolta France S.A. Minolta (UK) Limited Minolta Austria Gesellschaft m.b.H. Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch Minolta (Schweiz) AG Minolta Svenska AB Minolta Corporation **Head Office** Los Angeles Branch Chicago Branch Atlanta Branch Minolta Canada Inc. **Head Office** Montreal Branch Vancouver Branch Minolta Hong Kong Limited Minolta Singapore (Pte) Ltd. 30, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany 357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Calambes, France 1-3 Tanners Drive, Blakelands Narth, Miltan Keynes, MK14 5BU, England Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria Zannebaan 39, 3606 CH Maarssenbraek, P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands Stenen Brug 115 – 117, 2200 Antwerpen, Belgium Riedhaf V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikan-Zürich, Switzerland Brännkyrkagatan 64, Bax 17074, S-10462 Stackhalm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A. 3105 Lamita Baulevard, Tarrance, CA 90505, U.S.A. 3000 Tallview Drive, Ralling Meadaws, IL 60008, U.S.A. 5904 Peachtree Carners East, Narcrass, GA 30071, U.S.A.

1344 Fewster Drive, Mississauga, Ontaria L4W 1A4, Canada 376 rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada 1620 W. 6th Avenue, Vancauver, B.C. V6J 1R3, Canada Raom 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Raad, Hang Kang 10, Teban Gardens Crescent, Singapare 2260



© 1985 Minolta Camera Co., Ltd. under the Berne Convention and Universal Copyright Convention